



## Istruzioni aggiuntive per i gateway non associati alla piattaforma

*Di seguito è descritta la procedura per associare il gateway hardware alla piattaforma software.*

*Questa operazione potrà essere eseguita solamente con il pannello di gestione cloud [app.wispot.com](http://app.wispot.com) attivato. Per attivare il pannello è possibile fare riferimento al capitolo 1 “attivazione prodotto” del manuale presente all’interno della confezione.*


### A. Associazione dell’hardware alla piattaforma software

---

Accedere al pannello di controllo del sistema. Selezionare dal menù la voce “Impostazioni” selezionare quindi dai menù a tendina la voce “Location” → “Gestione gateway”

Cliccare sul bottone “Aggiungi Apparato” ed inserire il codice “ACTIVATION CODE” riportato sulla confezione.

Per il collegamento del cablaggio e la configurazione fare riferimento al manuale presente all’interno della confezione.



**ACTIVATION CODE**



**1002527**

L’immagine riporta un Activation Code d’esempio. Utilizzare il codice riportato sulla confezione del gateway.